#### SoftBank 942SH クイックスタート

#### お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### ソフトバンクモバイルお客様センター

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料) 紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料) +81-3-5351-3491(有料) 総合案内:一般電話から @ 0088-21-2000(無料)

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡



ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。環境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.jp

2010年2月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 942SH 製造元:シャープ株式会社



# SoftBank

SoftBank 942SH

クイックスタート

TINSJA661AFZZ 10A 117.4 YM MK16 ①



あなたと、つながる。


~SoftBank 942SHのPremiumな世界へようこそ~

本書は、このケータイの特長やおもな機能をご紹介する冊子です。 表面から裏面へ順に読み進めていただければ、このケータイの魅力 や可能性を感じていただける流れになっています。

さらに、もっとこのケータイの機能や操作を知りたいときは、ぜひ 巻末に記載している専用の携帯サイトや、取扱説明書をご活用くだ さい。このケータイが、さらにあなたとつながるはずです。

けんかしたカレから、いつ ものあの子から、懐かしい あの人から。うれしい連絡 は、いつもココに届きます。 ほら今も、小さなスペース にいっぱいの、やさしさと 温もりが光っています。 今しかない素晴らしい笑 顔、手に汗握る一瞬。そんな シャッターチャンスをしっ かり捉え、切り取ります。 もコ あなたの感動と、目や指の 感覚が、そのまま記録とし コ て刻まれていきます。 ッタ -ボタン スポットライトボタン モバイルライト

<sup>※</sup>ケータイをご使用の前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。
※掲載した商品写真は、イメージ画像であり、また印刷のため実際の色と異なる場合があります。





知りたいこと、分からない こと、気になること。日々の づ 生活の中でも数多く遭遇す か ることでしょう。そんなと きは、このボタン。あなたの 欲求や疑問に、すぐ応えて くれる、頼もしい存在です。 知る。見る。 マーク(アイコン) 1つ1つのマークには意味 がある。そしてボタンとの 【\$!速報:1-1とは?】 つながりもある。それらを 知り、しっかり見ることで、 あなたとこのケータイが、 もっとつながり、より豊か な関係が始まります。 モバイルウィジェット操作 4 4 5 % 6 % 7. 8 8 0 9 5 ····発信履歴表示 X 48 0 12 # 48 3····着信履歴表示 .....電話帳検索

情報が、気持ちが、ほんのり浮かび上がる

### ILLUMINATION DISPLAY







私の動きに、いつもついてきてくれる



おまかせも、こだわりも、ハイクオリティで CCD 8.0M CAMERA

### 電源On



## 立ち上げる 目的を選ぶ



#### HINT ガイド機能(操作方法確認)

4 4 5 % 6 %

7. 8. 9.

X # 0 % # #

● トッール」 → (\*) 「文書・録音」 → 「ガイド機能」◆●●確認項目選択◆● 基本操作

### モバイルウィジェット



### 最新情報にふれる 変化に気づく







設定中

S!アプリ



用件録音

メモリカード





SSL対応






















(2)(長く) →マーク拡大表示 → (3) → 選んだマークの意味表示




7. 8. 9.

X.# 0 % #.#



### メディアプレイヤー m 音楽について

あらかじめダウンロード(購入)/ パソコンからの取り込みが必要







### 複数機能を切り替えて使用 ショートカット

機能利用中◆®→機能選択→ ●●●●機能切替





### 癒しを聴く 感動を視る



初回起動時(チャンネル設定)

1 : 2 : 2 4 4 5 % 6

7. 8.

X 3 0 12 #

## 0 (89 m

◆ ● → 地区選択 ◆ ● ● 「デジタルTV」 ● ●

テレビ

## 笑顔を残す 素早く呼び出す









動画撮影

● → 「カメラ」 → ( ) ● 「高画質ビデオ カメラ」 → ● ● (撮影) → ● (停止)

カメラ





設定: <sup>®</sup>(長く) → 「シンプルメニュー」 → ● 解除: <sup>®</sup>(長く) → 「標準メニュー」 → ●



### 便利に使う 自分色に染める



イルミディスプレイ設定

### その他の機能/サービス



ベールビュー (長く)



ハンドミラー 「カメラ」◆「ハンドミ



、リフクセーションダイム 「ツール」◆「PIM・ 生活」◆「リラクゼー ションタイム」



**譲って家計**薄 「ツール」→「PIM・生 活」→「撮って家計簿」



カレンダー 「ツール」→「PIM・生 活」→「カレンダー」



アラーム 「ツール」⇒「PIM・生 活」⇒「アラーム」



メモ帳 「ツール」⇒「文書・録 音」⇒「メモ帳」



ボイスレコーダー 「ツール」→「文書・â 音」→「ボイスレコ・ ダー」



<mark>歩数計</mark> 「ツール」◆「時計・計 測」◆「歩数計」



世界時計 「ツール」→「時計・計 測」→「世界時計」



ストップウォッチ 「ツール」→「時計・ 計測」→「ストップ ウォッチ」



セキュリティ 「設定」→「本体・メモ リカード」→「セキュ リティ設定」



おサイフケータイ<sup>®</sup> 「ツール」◆「PIM・生 活」◆「おサイフケー タイ」



S!アプリ 「S!アプリ」⇒「S!アプ リー覧」



S!情報チャンネル 「ニュース/エンタ メ」◆「S!情報チャン ネル/お天気」

#### ▼すぐいまガイド(携帯サイト)





すぐいまガイドへGO!

パケット通信料が必要



▼取扱説明書(PDFファイル)

http://www.softbank.jp/mb/r/support/942sh/ (パソコン専用)

その他の情報メディア